

■ご使用になる前に

はじめてご使用する時は必ず下図の様にサーバー本体の正面を手前に数秒間水平に倒してください。ゴム栓を外す際のインク漏れを防ぎます。



次にタンクの空気孔のゴム栓を下図の様に外し右の穴に挿し、空気孔を確保してください。



サーバー側の準備は以上です。
プリンタ電源を入れてセットアップしてください。

リセッター使用方法

サーバー用カートリッジは永久チップが付いていますので基本リセッターは必要ありませんが、万が一交換サインのリセットが効かなかった場合、また大量印刷前や残量が少ない状態でのヘッドクリーニングをかける場合にご使用ください。



1. チップ面をリセッターの針の部分にセット



2. ランプが赤から緑になったらリセット完了

カートリッジ交換サインが出たら

インクサーバーに付属の IC チップはカートリッジ内の残量しか記録していない為、外付けタンクにインクがあってもカートリッジ内のインクがなくなると「カートリッジ交換」のメッセージが表示されます。交換指示が表示されましたらカートリッジを一度外して挿し直す、またはプリンタ電源を入れ直すと残量表示は FULL に戻ります。



写真は 804 の配列です

故障によりメーカー修理に出す場合

本製品をメーカー修理に出される際は、外付けのインクサーバー一式を必ずプリンタから外して、プリンタ本体のみで修理依頼に出してください。またメーカーから汎用インクの使用を確認された場合、純正品のカートリッジでのみ使用とお伝えください。汎用品を使用した旨を伝えた場合、メーカー保障期間内でも有償保証となる場合がございますので、修理の際はご注意ください。

また 705A はサーバー取り付けの際、カートリッジセット BOX のふたを取り外してあります。
修理に出す際は、このカバーをはめてください。
ふたははめ込み式ですので簡単に取付け可能です。